



Genel Bakış Ayarlar Kullanıcılar Ağ Bağlantıları İzleme Yönlendirme **Yönetim** Bakım Hedefler ve Kurallar

Ana Sayfa Hızlı Kurulum İnternet Bağlantısı Yerel Ağ Hizmetler Sistem Kısayollar Telefon SMS

Yönetim



Uzaktan Yönetim



GlobeSurfer öğesine uzaktan yönetime izin verilmesi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Gelen WAN'ın Web Yönetimine Erişmesine İzin Ver

- Birincil HTTP Bağlantı Noktası Kullanılıyor (80)
- İkincil HTTP Bağlantı Noktası Kullanılıyor (8080)
- Birincil HTTPS Bağlantı Noktası Kullanılıyor (443)
- İkincil HTTPS Bağlantı Noktası Kullanılıyor (8443)

Gelen WAN Erişiminin Telnet Sunucusuna Erişmesine İzin Ver

- Birincil Telnet Bağlantı Noktası Kullanılıyor (23)
- İkincil Telnet Bağlantı Noktası Kullanılıyor (8023)
- Güvenli SSL üzerinden Telnet Bağlantı Noktası Kullanılıyor (992)

SSH Sunucusu

- Bağlantı Noktası 22'de SSH Sunucusunu Etkinleştir
- Gelen WAN Erişimine İzin Ver

Yukarıdaki alanlardan herhangi birini seçip aşağıdaki resimden Uygula butonuna basmanız yeterli olacaktır.

8080 olanı seçerseniz cihazın aldığı ip yi internet explorer'a yazdıktan sonra :8080 yazmanız gerekir adresin sonuna.

Örneğin : http:\\194.234.111.22:8080

Tanımlama Araçları

- Gelen WAN ICMP Yankısı İsteklerine İzin Ver (örn. ping komutları ve ICMP izleme yolu sorguları)
- Gelen WAN UDP İzleme Yolu Sorgularına İzin Ver

Ek Jnet Bağlantı Noktaları

- Uzak Yükseltme Sunucusundan Jnet Komutlarına İzin Ver
Uzak Yükseltme Sunucusu URL'si: <https://update.jungo.com/openrg-4.10.3.R1N89-GS3.rmt>
- Enable Incoming Jnet Requests to Port 7020
- Allow Incoming WAN Access to Jnet
- Enable Incoming Jnet-SSL Requests to Port 7021
- Allow Incoming WAN Access to Jnet-SSL

 Tamam

 Uygula

 İptal