

Genel Ayarlar/NAT Geçişi

NAT Geçisi	
NAT Public IP <input type="checkbox"/>	NAT IP/Domain <input type="text"/>
STUN İstemcisini Etkinleştir <input type="checkbox"/>	STUN Sunucu IP / Domain <input type="text"/>
	STUN Sunucu Port[1 ~ 65535] <input type="text" value="3478"/>
UPnP Kontrol Noktasını Etkinleştir <input type="checkbox"/>	

Xpeech gatewayleri NAT ürünleri (xDSL Modem/Router) arkasında çalıştırılırken yukarıdaki şekildeki gibi iki alternatif yöntemden birini tercih edebilirsiniz.

NAT Geçişi kullanım nedenlerinden birkaçı olarak aşağıdaki nedenleri sıralayabiliriz.

- Tek taraflı ses/Ses gidiyor fakat karşı tarafın sesi duyulmuyor
- Sisteme kayıt olunamıyor.

1- NAT Public IP seçeneğini işaretleyerek İnternet Bağlantınızın IP'sini yazarak NAT geçişini aktif hale getirebilirsiniz.

İnternet bağlantınızın IP numarasını www.ipadresimne.com adresinden öğrenebilirsiniz.

2- STUN istemcisi için ise bağlı bulunduğunuz Telekom Operatörünün bu servisi destekliyor olması gerekir. Servis sağlayıcınız bu hizmeti veriyorsa ilgili adresi bu bölüme yazarak NAT Geçişi'ni sağlayabilirsiniz.