Telefon tuş seti ile Xpeech Gateway'e kolayca IP verilebilir.

1- DHCP'den IP alabilmek için aşağıdaki adımları sırayla uygulayınız.			
Tuşlama	Duyulan Anons	Seçenek	Açıklama
**#	"dııı" [çevir sesi]	-	Ayarlara giriş yapmak için
114	"Değer gir"	"2"	2: DHCP seçeneği
509	Sessizlik	-	Ayarların kaydedilmesi için
118	"Sistem yeniden başlatılacaktır"	-	Ayarların etkin olması için

2- DHCP'den alınan IP adresini ahizeden duymak için aşağıdaki adımları sırayla uygulayınız.				
Tuşlama	Duyulan Anons	Seçenek	Açıklama	
**#	"dııı" [çevir sesi]	-	Ayarlara giriş yapmak için	
101	"IP adresi"	-	IP adresi ahizeden duyulur.	

Bu tuşlamalar sonrasında **"Sıfır"** anonsu duyuluyorsa Ethernet kablosunun WAN ara yüzüne takılı olduğunu kontrol ediniz. Eğer hala aynı anonsu duyuyorsanız Statik (Elle) IP vermelisiniz, lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

3- Statik IP (e	lle) vermek için		
Tuşlama	Duyulan Anons	Seçenek	Açıklama
**#	"dııı" [çevir sesi]	-	Ayarlara giriş yapmak için
114	"Değer gir"	"1"	1: Statik IP (elle) verilecek
111	"Değer gir"	"IP adresi"	Ör: 192*168*10*10#
112	"Değer gir"	"Subnet Mask"	Ör: 255*255*255*0#
113	"Değer gir"	"Default GW"	Ör: 192*168*10*1#
509	Sessizlik	-	Ayarların kaydedilmesi için
118	"Sistem yeniden başlatılacaktır"	-	Ayarların etkin olması için

IP'sini öğrendiğiniz Xpeech VoIP Gateway'in ayarlarını yapabilmek için internet tarayıcınıza adres olarak http://xxx yazmanız ve giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Ekrana gelen Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerini doldurmadan Giriş butonuna tıklayarak Xpeech VoIP Gateway'in web ara yüzüne ulaşabilirsiniz.



"Genel Ayarlar / NAT geçişi" bölümünden *"NAT Public I"P* (modemin çıkış IP adresini) aşağıdaki işaretli alandan değiştirmelisiniz. Çıkış IP adresini öğrenmek için *"www.ipadresimne.com"* adresini ziyaret ediniz.

NAT Gecisi			
NAT Public IP 🗹	NAT IP/Doctain	88.247.98.243	
	STUN Sunucu IP / Domain		
STUN Istemcisini Etkinlestir 🗀	STUN Sunucu Port[1 ~ 65535]	3478	
JPnP Kontrol Noktasini Etkinlestir 🔲			

"Genel Ayarlar / SIP" altında" FXS temsili numara" olarak aşağıdaki işaretli alanları değiştirmelisiniz. Şifre bölümleri boş bırakılacaktır!

Hat	Tip	Numara	Kayit	ID / Hesap ile Davet Et	Kullanici Kimligi <i>l</i> Hesabi	Sifre	Sifreyi Dogrula	E
FXST	emsili nara	7802123179177	▶ 🗸		78021231791	*****	*****	
1	FXS	701 Auto				****	****	
2	FXS	702				*****	*****	

Ayarların etkin olması için "**Sistem Ayarları / Sistem İşlem**" bölümünden işaretli alanları tıkladıktan sonra *"Kabul et*" ile sistemi yeniden başlatmalısınız.

Ayarlari Kaydet	Tum konfigurasyonlari kaydet.		
Yeniden Baslat	Gateway i hemen yeniden baslat. Tum aktif cagrilar sonlandirilacaktir.		

DONANIM BAĞLANTISI VE KULLANIM:

SP200 üzerine aşağıdaki gibi fiziksel bağlantılar yapılır.



PSTN: RJ-11 kablo ile Telekom hatlarına bağlantı yapılır.

DC +12V: Güç adaptörü bağlantısı yapılır.

Phone: Analog telefonlarla ya da santralle bağlantı yapılır.

LAN: PC'nize interneti paylaştırabilirsiniz.

WAN: ADSL Modeminize ya da Switch' e bağlantı yapabilirsiniz.

SP4220 Arayüzü ve LED göstergeleri



SP8440 Arayüzü ve LED göstergeleri



SP1632 Arayüzü ve LED göstergeleri



Arka Panel



P1-P32 WAN LAN AIS/RAI/LOS/Clock Balanced Unbalanced-BNC Telefon port durumu WAN port durumu LAN port durumu ISDN Hat durumu ISDN Hat girişleri ISDN Hat girişleri

Arka Panel

