

WAN portunun IP ayarlarını yapmak

Statik IP seçimi	<ul style="list-style-type: none"> ▫ IVR Moda giriş yapmak için **# ▫ 114 tuşlanır ▫ Ahizeden “Değer gir” anonsu alınır, 1 tuşlanır (Statik IP girmek için)
IP adresi ayarları	<ul style="list-style-type: none"> ▫ IVR Modda iken, 111 tuşlanır. Ahizeden “Değer gir” anonsu alınır, istediğiniz IP adresini girilir, # tuşlanır. <p>Örnek: 192.168.1.200 için 192*168*1*200# tuşlanır.</p>
Alt Ağ Geçidi ayarları	<ul style="list-style-type: none"> ▫ IVR Modda iken, 112 tuşlanır. Ahizeden “Değer gir” anonsu alınır, istediğiniz Alt Ağ Maskesi adresi girilir, # tuşlanır. <p>Örnek: 255.255.255.0 için 255*255*255*0# tuşlanır.</p>
Varsayılan Ağ Geçidi Ayarları	<ul style="list-style-type: none"> ▫ IVR Modda iken, 113 tuşlanır. Ahizeden “Değer gir” anonsu alınır, istediğiniz Ağ Geçidi Adresi tuşlanır. <p>Örnek: 192.168.1.254 için 192*168*1*254# tuşlanır.</p>
Ayarları kaydetme ve Yeniden Başlatmak	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Ayarları kaydetmek için 509 tuşlanır. Ayarların etkin olabilmesi için sistemin yeniden başlatılması gerekir. Lütfen sistemi 118 tuşlayarak yeniden başlatınız. Yaklaşık 40 saniye bekledikten sonra sistem açılmış olacaktır. IP adresini ahizeden kontrol etmek için IVR Modda iken 101 tuşlayınız.

Kod	Açıklama	Örnek
111/101	Değiştir/Sorgula WAN Portu IP adresi	IP adresini değiştirmeden önce 114 ile 1-seçeneği aktif olmalı
112/102	Değiştir/Sorgula WAN Portu AltAğ Maskesi	
113/103	Değiştir/Sorgula WAN Portu Ağ geçidi adresi	
114/104	Değiştir/Sorgula Mevcut Network IP Erişimi (1: Statik IP, 2.DHCP, 3.PPPoE)	
115/105	Değiştir/Sorgula DNS IP adresi	
116/106	Değiştir/Sorgula Arama Planı Yöneticisi IP adresi	
117/107	Değiştir/Sorgula Arama Planı paylaş/paylaşma(0: Pasif 1:Etkin)	
066	Arama Planı Yöneticisi Bağlantısını sorgula	
118	Yeniden Başlat	
123	Değiştir NAT IP adresi	Bunu kullanabilmeniz için 124 Etkin olmalıdır
124	NAT Kullan(0: Pasif 1: Etkin)	
311/301	Değiştir/Sorgula LAN Portu IP adresi	
312/302	Değiştir/Sorgula LAN Portu Alt Ağ Maskesi	
409	Fabrika Ayarlarına geri çevir	
509	Ayarları kaydet	
900	IVR ve Web arayüz dilini değiştir (1: English, 2: Türkçe)	